


Casi di studio

Un esempio di analisi della stabilità

Definizione del problema (1/2)

Si consideri il consueto schema di controllo




con:
$$F(s) = \frac{200(s+0.1)}{s(s^2+0.2s+1)(s+10)}$$
, $C(s) = K_c$, $K_r = 1$

Controllore statico da progettare

Definizione del problema (2/2)

Si consideri il consueto schema di controllo




con:
$$F(s) = \frac{200(s+0.1)}{s(s^2+0.2s+1)(s+10)}$$
, $C(s) = K_c$, $K_r = 1$

Trovare l'intervallo di valori di K_c per cui si ha asintotica stabilità in catena chiusa. Determinare i margini di stabilità e M_r per un particolare valore di K_c scelto all'interno di tale intervallo

Applicazione del criterio di Nyquist (1/5)


Per determinare l'intervallo di valori di K_c per cui si ha asintotica stabilità in catena chiusa, è sufficiente tracciare il DdN di $F(j\omega)$ ed applicare il criterio di Nyquist a $G_a(j\omega) = K_c F(j\omega)$, considerando il punto critico variabile (-1/ K_c , 0)

Ottenuto con il comando nyquist(F) con l'aggiunta manuale del semicerchio di raggio infinito e dello zoom




Applicazione del criterio di Nyquist (2/5)

Per determinare l'intervallo di valori di K_c per cui si ha asintotica stabilità in catena chiusa, è sufficiente tracciare il DdN di $F(j\omega)$ ed applicare il criterio di Nyquist a $G_a(j\omega) = K_c F(j\omega)$, considerando il punto critico variabile $(-1/K_c, 0)$




Applicazione del criterio di Nyquist (3/5)

Per determinare l'intervallo di valori di K_c per cui si ha asintotica stabilità in catena chiusa, è sufficiente tracciare il DdN di $F(j\omega)$ ed applicare il criterio di Nyquist a $G_a(j\omega) = K_c F(j\omega)$, considerando il punto critico variabile $(-1/K_c, 0)$



Applicazione del criterio di Nyquist (4/5)

Per determinare l'intervallo di valori di K_c per cui si ha asintotica stabilità in catena chiusa, è sufficiente tracciare il DdN di $F(j\omega)$ ed applicare il criterio di Nyquist a $G_a(j\omega) = K_c F(j\omega)$, considerando il punto critico variabile (-1/ K_c , 0)



Applicazione del criterio di Nyquist (5/5)

- ▶ Il sistema in catena chiusa risulta pertanto asintoticamente stabile per 0<K_c<0.076</p>
- Si osserva in particolare che per K_c= 1 (cioè chiudendo semplicemente F(jω) in retroazione negativa unitaria) si ottiene un sistema instabile in catena chiusa


Scelta di Kc e verifica della stabilità

- Il valore prescelto di K_c è 0.015
- Si può verificare l'asintotica stabilità del sistema in catena chiusa calcolandone i poli con Matlab:

Eigenvalue	Damping	Freq. (rad/s)
-2.32e-002	1.00e+000	2.32e-002
-7.35e-002 + 1.13e+000i	6.47e-002	1.14e+000
-7.35e-002 - 1.13e+000i	6.47e-002	1.14e+000
-1.00e+001	1.00e+000	1.00e+001

Valutazione dei margini di stabilità sul DdN


Sul **DdN della fdt d'anello** $G_a(j\omega) = K_c F(j\omega)$, per $K_c = 0.015$, si individuano i margini di stabilità



Lettura dei margini di stabilità sul DdB


Sui **DdB della fdt d'anello** $G_a(j\omega) = K_c F(j\omega)$ si possono leggere più accuratamente i margini

Ottenuti con il comando bode(Ga)




Lettura dei margini di stabilità sul DdB

Sul **DdB della fdt d'anello** $G_a(j\omega) = K_c F(j\omega)$ si possono leggere più accuratamente i margini



Lettura dei margini di stabilità sul DdNic

Sul **DdNic della fdt d'anello** $G_a(j\omega) = K_c F(j\omega)$ si possono ritrovare i margini letti sui DdB




Stima di M_r dalla carta di Nichols

Sovrapponendo la carta di Nichols al DdNic della fdt d'anello G_a(jω) si può stimare il picco di risonanza M_r in catena chiusa

Il picco di risonanza M_r è stimato fra 3 e 6 dB

La carta di Nichols è semplicemente generata dal comando **grid**




Stima di M_r dai luoghi a M costante

M_r può essere valutato anche sul piano complesso, sovrapponendo i luoghi a modulo M costante al DdN della fdt d'anello G_a(jω)

Il picco di risonanza M_r è stimato fra 4 e 6 dB


Anche i cerchi
M sono
generati
semplicemente
dal comando
arid



Lettura di M_r sul DdB di $W_v(j\omega)$

Sui **DdB della fdt in catena chiusa** $W_y(j\omega)$ si può leggere accuratamente il valore di M_r

Ottenuti
con il
comando
bode(W),
avendo
calcolato
W con il
comando
feedback



Lettura di M_r sul DdB di $W_v(j\omega)$

Sul **DdB della fdt in catena chiusa** $W_y(j\omega)$ si può leggere accuratamente il valore di M_r

